


Alcor Tower

Gyors üzembehelyezési útmutató

Kezelőszervek:



Funkciók:

Sorszám	Gomb	Működés
1	Power ON/OFF	A készülék be- illetve kikapcsolása
2	Akkutöltöttség (Villám ikon)	A gombot röviden megnyomva tájékozódhat az akkumulátor töltöttségéről
3	Lejátszás/Szünet/Telefon	Röviden megnyomva: lejátszás vagy szünet, hosszan nyomva tartva: üzemmód váltás Telefonhíváskor: röviden nyomja meg a hívás fogadásához, majd ismét röviden megnyomva a hívás befejezéséhez;
4	VOL-/PREV	Röviden megnyomva: előző dal választása, hosszan nyomva tartva: hangerő csökkentése
5	VOL+/NEXT	Röviden megnyomva: következő dal választása, hosszan nyomva tartva: hangerő növelése

LED visszajelzés:

Visszajelző LED a bekapcsoló gomb alatt

1. Bekapcsolt állapotban: A LED kék fényel, fél másodperces időközökkel villog.
2. Akkumulátor töltése: töltés közben a LED pirosan világít illetve az akkumulátor töltöttségi állapotát jelző LED-ek felkapcsolnak az akkumulátor töltöttségi állapotától függően.
3. Bluetooth kapcsolat: Sikeres bluetooth csatlakozást követően a LED kék fényel, 2 másodperces időközönként felvillan.